

I N F O



MONTAJ VE KULLANIM EL KITABI USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

VITROSERAMIK
OCAKLI FIRMIN
CERAMIC COOKER WITH
MULTIFUNCTION OVEN

1 Electrolux



İçindekiler

KULLANICIYA AYRILAN KISIM	
1. TEKNÍK BÍLGÍLER	4
1.1 Ocak	4
1.2 Firm	
1.3 Süre programlanması	
1.4 Aksesuarlar	
1.5 Boyutlar	1
2. KULLANIRKEN ALINACAK TEDBİRLER	5
3. OCAĞIN ANLATILMASI	
3.1 Kontrol tablosu	6
3.2 Ocak	6
3.3 Elektronik alarm	
3.4 Firm	/
3.5 Firm kontrolleri	9
3.6 Firm lambasi	y
2.7 Even ve vegere elegenedes	9
3.7 Firin ve izgara aksesuarlari	10
4.1 Seramik ocak	11
4.2 Fırın: seçicinin konumlarının tercihi	12
Standart pişirme	12
m ,	
Turbo ızgara ile pişirme 🕱	13
Etlerin pişirilmesi 🛄 :	14
•	
Pervane yardımıyla pişirme 🗵	15
	
Izgarayla pişirme 🔽	16
	
Buzların çözülmesi 🐺	17
	
5. BİR KAÇ TAVSİYE	
5.1 Seramik ocakta pişirme	18
5.2 Fırında pişirme	19
5.3 Izgarayla pişirme	20
6 PİŞİRME REHBERİ	21
6.1 Isı yayan levhalarda pişirme rehberi	21
6.2 Izgarada pişirme rehberi	
6.3 Firinda pişirme rehberi	22
7. TEMİZLEME	
7.1 Seramik ocağın temizlenmesi	
7.2 Kontroller ve kapı	24
7.3 Düz emaye fırının temizlenmesi	
8. TEKNİK BİLGİLER LEVHASI	
9. SORUN HALİNDE NASIL HAREKET EDİLMELİ?	
	20
MONTE EDEN IZICISZE ANDIE AN IZICISE	
MONTE EDEN KİŞİYE AYRILAN KISIM	
1. MONTAJ GÜVENLİK TALİMATLARI	
2. OCAĞIN MONTAJI	
2.1 Ocağın yerleştirilmesi	28
2.2 Elektrik bağlantısı	
3. BAKIM	

1. TEKNÍK BÍLGÍLER

Elektrik bağlantısı

230V 50 Hz

1.1 Ocak

Sağ ön levha	Ø 145	1,20 kW
Sağ arka levha	Ø 210	2,10 kW
Sol ön levha	Ø 180	1,70 kW
Sol arka levha	Ø 145	1,20 kW

1.2 Firm

Firin		elektrikli
Fırın gücü		2.45 kW
Izgara		elektrikli
Izgara gücü		2.4 kW
Firin lambasi	j	0.04 kW
Temizleme türü		elle
Izgara gücü Fırın lambası	,	2.4 kW 0.04 kW

1.3 Süre programlanması

Elektronik alarm

1.4 Aksesuarlar

1 firin rafi 1 tepsi

1 kızartma tavası

Aksesuarları saklamak için çekmece

1.5 Boyutlar

Yükseklik	85 cm
Genişlik	60 cm
En	58 cm
Ağırlık	56 kg
Faydalı hacim	56 litre

1.6 Secenekler ve modelleri saticinizda görebilirsiniz

998 97 W1 - n°949916501

2. KULLANIRKEN ALINACAK TEDBİRLER


- * Kullanma klavuzunu dikkatle okuyun ve saklayın: ocağınızı en iyi şekilde kullanabilmeniz için tasarlanmıştır.
- * Ocağınızı ilk defa kullanmadan önce, yalıtım kokusunu gidermek için boşken ısıtın:
- Koruyucu filmi ve etiketleri çıkartın.
- Seçiciyi konumuna ve termostatı en yüksek sıcaklığa çevirin.
- Bir saat ısıtın.
- Fırın aksesuarlarını yıkayın.
- * Ocağını asla kapı kolundan çekmeyin.
- * Ocağın ön kısmı kullanım ve temizleme sırasında sıcak olacaktır, çocukları uzak tutun.
- * Çekmecede ev eşyaları ve yanabilir eşyalar saklamayın.
- * Asla kızartma tavasını bir kızartma kabı olarak kullanmayın.
- * Asla aliminyum folyoyu doğrudan firin levhasiyal temas halinde yerleştirmeyin, çünkü emayeye zarar verebilir.
- * Ocağınız pişirmek için tasarlanmıştır, başka bir amaçla tasarlanmamıştır.
- * Fırını temizlemeden önce tüm kontrollerin kapalı olup elektrikli olmamasına dikkat edin.

Güvenlik için

- * Asla çocukların ocağın açık kapısı üzerinde durmasına veya oturmasına izin vermeyin, yana yatarak ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- * Ocağınızın yakınından geçen bir fişi olan bir elektrikli araç kullanıyorsanız, fişin sıcak bir yüzeye dokunmamasına dikkat edin, çünkü bu yalıtkan maddenin erimesine neden olabilir. Yine fişin ocak kapısında sıkışmamasına da dikkat edin.
- * Kızartma yaparken her zaman dikkatlı olun çünkü fazla ısıtılmış yağlar kolayca ateş alabilir.
- * Ocakları kullanırken levhaların üzerine birşey (aliminyum folyo veya benzeri) koymayın.
- * Bir sorun halinde önce " Sorun halinde nasıl davranılmalı" başlıklı bölüme bakın. Kontrol edilen çeşitli noktalardan sonra sorun hala devam ediyorsa satıçınızla, satış sonrası servisle temasa geçin. Teknik bilgi levhasında belirtilen ocağınızın model ve numarasını belirtin. Ocağı kendiniz tamire kalkmayın, ciddi şekilde yaralanabilirsiniz.
- * Her zaman yapımcının onayladığı orjinal yedek parçaları isteyin.


3. OCAĞIN ANLATILMASI

3.1 Kontrol tablosu



- 1 Elektronik alarm
- 2 İşaret ışıkları
- 3 Fırın konumu seçici
- 4 Firin termostati
- 5 den 8 e kadar ocak kontrolleri

3.2 Ocak





Artık ısı göstergeleri


3.3 Elektronik alarm

Alarmı kullanmadan önce firinin kontrollerini ayarlamayı unutmayın.

- 1 Saati ve dakikayı ayarlama tuşu
- 2 Pişirme süresini ayarlama tuşu
- 3 Pişirmenin duracağı zamanı ayarlama tuşu
- 4 Elle kullanımı seçme tuşu
- 5 Alarmın tüm fonksiyonlarını ayarlamak için seçim düğmesi







A U Otomatik pişirmede otomatik gösterge T

Saatin ayarlanması şekil 1

- 1 1 ve 2 tuşlarına aynı anda basın.
- 2 Aynı anda 5 düğmesini tam olarak saati gösterecek şekilde çevirin.


Dakika alarmının ayarlanması şekil 2


- 1 1 tuşuna basın.
- 2 Aynı anda 5 düğmesini gerekli dakikayı gösterecek şekilde çevirin.


Gerekli süre dolduğunda zil çalar ve kaybolur.

Zilin durdurulması şekil 3

1 Zili durdurmak için 4 tuşuna basın. Alarm elle kullanmaya geri gelir.







Pişirme süresinin ayarlanması şekil 4 (hemen başlama- otomatik durma)

- 1 2 tuşuna basın ve basılı tutun, "0.00" gözükür.
- 2 Aynı anda gerekli pişirme süresini ayarlamak için 5 düğmesini çevirin.
- 3 2 tuşunu bırakın ⇔ ve "AUTO" gözükür. Pişirme süresi dolduğunda bir zil çalar.
- 4 Fırın kontrollerini kapatın.
- 5 Zili durdurmak için 4 tuşuna basın; "AUTO" kapanır.


Pişirme süresinin programlanması şekil 5 (ertelenmiş başlama- otomatik durma)


- 1 2 tusuna basın ve basılı tutun.
- 2 Aynı anda gerekli pişirme süresini ayarlamak 5 düğmesini çevirin.
- 3 2 tuşunu bırakın.
- 4 2 tuşuna basın ve basılı tutun ve 5 düğmesini gerekli durdurma süresini ayarlamak için çevirin, "AUTO" gözükür. (Alarm otomatik olarak gerekli başlama zamanını hesaplayacaktır).

Pişirme başlama zamanı geldiğinde gözükür. Pişirmenin sonunda bir zil çalar.

- 5 Firin kontrollerini kapatın.
- 6 Zili durdurmak için 4 tuşuna basın. "AUTO" kaybolur.

Alarmı kullandıktan sonra firinin kontrollerini tekrar kapalı konuma alın.





3.4 Firm

Fırınınız iki ısıtıcı elemandan oluşur; biri tavanda ve ızgaradır, diğeri ise tabandadır.

Fırının arkasında bir pervane vardır.

Standart pişirme tarzında (1 düzeyde pişirmede) her iki ısıtıcı eleman aynı anda çalışır. Havalandırmalı tarzda (2 düzeyde pişirmede) iki ısıtıcı eleman çalışır ve pervane sıcak havanın dolaşmasını sağlar.

Izgara ile pişirmede tavan ve uzgara elemanları aynı anda çalışır.

3.5 Fırın kontrolleri

Pişirme tarzı fırın konumu seçici ve termostatla seçilir.

* Fırın konumu seçici

Karşıya bakınız


* Termostat


Sıcaklık termostatla ayarlanır. 1den 10a kadar basamaklandırılmıştır ve firminizin sıcaklığını kontrol eder.

3.6 Fırın lambası

Seçici açıldığında lamba yanar ve çalışma süresi boyunca açık kalır.

- * Beklem süresinde lamba otomatik olarak kapanır.
- * Programlanmış pişirme başladığında lamba otomatik olarak yanar.
- * Lamba programlanmış pişirme süresinin sonunda söner.





3.7 Fırın ve ızgara aksesuarları

Fırınınız şunları içerir.

- * 1 tepsi
- * 1 firm rafi
- * 1 kızartma tavası

Tepsi

- * Tepsi doğrudan levha üzerine yerleştirilen pizzaları ve küçük kekleri pişirmek veya ısıtmak için kullanılır.
- * Fırın rafının üzerine yerleştirilmelidir.


Firm rafi


- * Fırın rafı kızartmalar ve güveçler için uygundur.
- * Kaplarınızın sıcaklık kaynağına göre ayarlanması için onu yukarı veya aşağı çevrilmiş olarak kullanabilirsiniz.
- * Çok ağır (4 kilodan fazla) yiyecekler için onu yukarı çevrilmiş olarak kullanın.

Kızartma tavası


Kızartma tavası ızgara etlerinizin suyunu tutmak için kullanılır.

Bir pişirme tepsisi olarak tasarlanmamıştır.









4. KULLANICI REHBERİ

4.1 Seramik ocak

Isı yayan levhalar

Pişirme alanları açıldıktan yaklaşık 20 saniye sonra kızarırlar. Kullanım sırasında aydınlanır ve kararırlar. Her levha, aşırı ısınma anında (mesela boş çalıştırılırken) kendisini kapatan bir sıcaklık sınırlayıcı içerir.

Nasıl davranmalı?

Bir levhayı açmak için kontrolü sağa veya sola çevirin. Düğmeyi bir kaç saniye en yüksek ayara çevirin ve sonra seçilen işarete çevirin: ① işaret ışığı yanacaktır. Bir levhayı kapatmak için "O" konumuna çevirin. Fırın veya başka bir levha çalışmadığında ① ışığı söner.

Güvenlik

*Her ısı yayan levha bir artık ısı gösterge lambasına sahiptir (güvenlik gösterge ışığı). Bu ışık levha ısındığı zaman yanar. Bir levhayı kapattığınızda, levhanın verdiği ısı yanma tehlikelerine yol açabilecekse (levha artık kırmızı değilse) gösterge ışığı yanık kalır.

* Çocukları sıcak levhadan uzak tutun.

- *Ocağın üzerine eriyebilecek (plastik kollu araçlar, aliminyum folyo, şeker içeren yiyecekler) nesneler veya yiyecekler yerleştirmeyin; bir kaza olduğunda hemen temizleyin.
- *Eğer ocağınız çarpışma ile zarar görürse (yarılma, çatlama ve benzeri) ocağı kapatın ve servisinize başvurun.

4.2 Fırın: Seçici konumların tercihi

Standart pişirme

Doğal konveksiyonla pişirme: fırında sıcak hava inen ve çıkan akımlar ilkesine göre dolaşır. Bu tüm pişirme işleri için özellikle de hamur işleri, balık, güveçler ve sebze yemekler için uygundur.

Fırının ön ısıtılması gereklidir.

Nasıl hareket etmeli?

Hamur işleri, ve güveçler için

1) Seçiciyi " " pişirme konumuna çevirerek ve termostatı pişirme için seçilen işarete çevirerek fırını ön ısıtın.

Pisirme rehberine danışın.

- 1den 5e kadar olan konumlar için yaklaşık 8 dakika
- 6dan 8e kadar olan konumlar için yaklaşık 15 dakika
- 2) Yemeği fırına yerleştirin.


Bu ön ısıtma konumu gevrek hamur işleri için kullanılmalıdır.

Buzların çözülmesi ve/veya ısıtma

Standart pişirme konumu, buzların çözülmesi ve/veya ön ısıtılmış yemeklerin ısıtılması için de uygundur.

Bu durumda yemeği firina doğrudan ön isitmasız yerleştirin.

Yemeğin türüne bağlı olarak 3 ve 6 arasında bir termostat ayarı seçin.



Turbo-ızgara ile pişirme 🔀

İlke

Fırın tavanındaki iki ısıtıcı eleman pervaneyle dönüşümlü çalışarak ızgaranın etkinliğini arttırırlar. İsi parçaları kızartır ve tam kıvamında pişirir.

Turbo-ızgaranın kullanımı

Bu konumu kalın et parçalarını (kaburgalar, tavuk parçaları) veya büyük balık parçalarını veya önceden hazırlanmış ısıtmak ve kızartmak istediğiniz sıcak ve güveç yemekleri ızgara yaparken kullanın.
Turbo-ızgarayı kapı kapalı iken kullanın

Nasıl hareket edilmeli

Izgaralanan yiyecek

Izgaralanacak parçayı hazırlayın, her iki tarafını da hafif yağlayın. Doğrudan firin rafi üzerine yerleştirin. Termostatı seçilen konuma getirin (pişirme rehberine bakın).

Izgara kırmızı olduğunda:


- * Kızartma tavasını 1 rayına koyun.
- * Izgaralanacak parçanın kalınlığına bağlı olarak rafi 3 veya 4 rayında kaydırın.
- * İlk taraf kızardığında, su kaybını engellemek için parçayı delmeden çevirin.
- * Diğer tarafı kızartın.
- * Pişirmenin sonunda tuzlayın.

Pişirme zamanı ızgaralanacak parçanın ağırlığı değil de kalınlığı tarafından belirlenir.

Güveçler

- * Termostat ayarını 8e çevirin.
- * Yemeği firin rafı üzerine yerleştirin ve 3 veya 4 raylarına kaydırın.
- * Yemeği bir kaç dakika ızgaranın ısısına maruz bırakın.
- * Yemek ısıtıcı elemana yakın oldukça kızartma süreci daha hızlı olur.

Tüm ızgarada pişirme işlemleri sıkı gözlem altında gerçekleştirilmelidir.



Et pişirme

Pişirme doğal konveksiyonla yapılır.

Bu konum özellikle et pişirmeye uygundur.


Alt elemandan gelen ısı, sıçramaların yanmaması için kısıtlıdır.

Bu dışarı verilen duman ve hoş olmayan koku miktarını önemli ölçüde azaltır.

Et kızaracak ve yumuşak olacaktır ve firin daha uzun süre temiz kalacaktır.

Nasıl hareket etmeli?

- 1) Seçiciyi konumuna ve termostatı seçilen pişirme işaretine çevirerek firini ön isiitn.
- 6 ile 8 arasındaki konumlar için yaklaşık 15 dakika (pişirme rehberine bakın)
- 2) Kızartılacak parçayı fırına yerleştirin.



Pervane yardımıyla pişirme



İlke

Pişirme pervanenin yol açtığı konveksiyonla gerçekleşir. Fırının arkasındaki bir pervane, sıcak hava dolaşımı üreterek 1 veya 2 düzeyde pişirmeye izin verir. Sıcak havanın dolaşımı sıcaklığı ve pişirmeyi daha tutarlı kılar. Pervane yardımıyla pişirme, en hassasları dahil her tür yemek için uygundur.


Hava dolasımlı pişirmenin avantajları

- * Hava dolaşımlı pişirmenin kullanılması çoğu durumda ön ısıtma ihtiyacını ortadan kaldırır.
- * Sıcak havanın yiyecekler etrafında dolaşımı, pişirme süresini Standart pişirmedekine göre yaklaşık %20 azaltır.
- * Pisirme sıcaklığı Standart pisirmede önerilenden 10 ila 20 C az olabilir; bu vemeklerinizin kalitesini ve tadını daha iyi korur.
- * Asağıdaki yemekleri tam kıvamında pisirmek için pervane yardımıyla pişirmenin kullanılması önerilebilir: güveç patatesler, peyirli ve soğanlı tartlar ve benzeri.

Derin dondurulmuş bir yemeğin pişirilmesi

* Pervane vardımıyla pişirmede derin dondurulmuş yemekleri (önceden pişirilmiş yemekleri, eti ve tavuğu) buzunu çözmeden doğrudan fırına koyabilirsiniz. Ön ısıtma gereksizdir, ve sadece pişirmenin baslangicinda sıcaklığı düşürmek yeterli olacaktır.

Dükkanlardan alınan derin dondurulmus yemekler için ambalajda verilen pişirme talimatlarına uyun. Pişirme süreşini azaltın ve pisirme sıcaklığını 10 ila 20 C arasında azaltın.



Izgara ile pişirme



Πke

Izgara ışıma kullanır. Sadece tavan ve ızgara elemanları ışınır.

Izgaranın kullanımı

Bu pişirme yöntemi et parçalarını (kaburgalar, sucuk sosis) ızgarada pişirmek ve içlerini yumuşak tutmak için, tost veya tercihen sıcak yemekleri kızartmak için uygundur.

Izgara enerjiden tasarruf sağlamak ve kokuları ve dumanı azaltmak için kapısı kapalı kullanılır.

Nasıl hareket etmeli?

Izgaralanan yiyecek

Izgaralanacak parçayı iki tarafını da hafif yağlayarak hazırlayın.

Doğrudan fırın rafına yerleştirin.

Termostatı seçilen pişirme ayarına getirin (Pişirme Rehberine bakın)

Izgara kırmızı olduğunda:


- * Kızartma tavasını 1 rayına koyun.
- * Izgaralanacak parçanın kalınlığına bağlı olarak ızgarayı 3 veya 4 rayında kaydırın.
- * İlk taraf kızardığında, su kaybını engellemek için parçayı delmeden çevirin.
- * İkinci tarafı kızartın.
- * Pişirmenin sonunda tuzlayın.

Pişirme zamanı ızgaralanacak parçanın ağırlığı değil de kalınlığı tarafından belirlenir.

Güveçler

- * Termostatı 8e getirin.
- * Yemeği fırın rafına yerleştirin ve 3 veya 4 rayı üzerinde kaydırın.
- * Yemeği bir kaç dakika ızgaranın saçtığı ısı altında bırakın.
- * Yemek ısıya yaklaştıkça kızartma işlemi daha hızlı gerçekleşecektir.

Tüm ızgarada pişirme işlemleri sıkı gözlem altında gerçekleştirilmelidir.



Buzların çözülmesi 💥



İlke


Pervane tarafından sürülen hava, pişirmenin başlamasına neden olacak bir 1s1 eklemeden yiyeceğin etrafında akarak buz çözülmesini hızlandırır.

Bu mükemme bir buz çözümü yöntemidir; yiyecek suyunu kaybetmeden kalitesini korur.

Bu, pişirme gerektirmeyen yemeklerin ve hamur işlerinin buz çözümü için mükemmeldir.

Nasıl hareket etmeli?

- * Yemeği bir kaba veya doğrudan fırın rafının üzerine koyun.
- * Fırın rafı 2 numaralı rayda bırakılacaktır.
- * Seçiciyi 🔆 konumuna getirin.
- * Termostatı 1 ve 10 arasında bir değere getirin.



5. BİR KAÇ ÖNERİ

5.1 Seramik ocakta pişirmek

Isı yayan levhalar


Kapların seçimi


Her zaman kullanılan levhaya uygun bir kap seçin.

- * Arka sol ve ön sağ levha için 14 16 cm arası
- * Ön sol ve arka sağ levha için 18 22 cm arası
- * Tabanları tam olarak düz olan tüm Standart levhalar üzerinde kullanılan kaplar kullanılabilirler. Tavalardan ve ince bir aliminyum veya emaye metal tabanı olan parçalardan kaçının: alt kısım deforme olabilir ve bu pişirmenin tam anlamıyla etkili olmasını engelleyebilir.
- * Dökme demir kaplar seramik ocak üzerinde kullanılmaya özellikle uygundur, ama bu kapların tabanı genelde kabadır.
- * Kapları asla ocak yüzeyi üzerinde sürüklemeyin, kullanırken her zaman kaldırın.
- * Kapların tabanlarını kuru ve temiz tutun.
- * Tabanda biriken pislikler ocağın camını çizebilir.
- * Kapların malzemesinin yiyeceklerin pişme hızı üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Ayarlamalarınızı not almayı unutmayın.

Kullanırken

- * Gösterge ışığı yandığı sürece yiyeceği sıcak tutmak için pişirme alanının artık ısısından faydalanın.
- * Seramik ocağın camı ısı değişikliklerine duyarsızdır ve çarpmaya karşı dirençlidir, ama kırılmaz değildir. Ocağı bir çalışma yüzeyi olarak kullanmayın ve üzerine cisimler (tencere kapakları, baharat şişeleri, keskin araçlar ve benzeri) düşürmekten kaçının.
- * Taşmayı önlemek için (süt, yağ, salçalar) kaynamadan bir kaç dakika önce kontrolü daha düşük bir dereceye çevirin ve kaplarınızı fazlasıyla doldurmayın.





- * Büyük döküntüleri (süt, piav suyu) hemen fırçalayın ve ocak soğuduğunda iyice temizleyin.
- * Seramik ocak üzerinde asla boş bir kap ısıtmayın.
- * Asla yiyeceği doğrudan pişirme alanlarında veya aliminyum folyoda pişirmeyin, çünkü bu ocağınıza önemli zararlar verebilir.
- * Tarife uyduğunda kabı örtün ve böylece enerjiden tasarruf edin.

5.2 Fırında pişirme

Pişirme için seçilen ayarlarla ön ısıtın:

- * 1 ile 5 arasındaki konumlar için yaklaşık 8 dakika
- * 6 ile 8 arasındaki konumlar için yaklaşık 15 dakika

Önceden pişirilmiş yiyecekleri ısıtmak ve buzlarını çözmek için Standart pişirme konumunu kullanın.

Kapların seçimi

Kapların kalınlığı, ısı iletimi ve rengi pişirme işleminin sonuçlarını etkiler.

Pişirme işlemi sırasında bazı yiyecekler miktar olarak artarlar. Buna uygun olarak kaplarınızı, pişirilmemiş madde kabın üçte birini serbest bırakacak şekilde seçin.

Kızartmaları ve tavukları pişirirken dökülmeleri önlemek için yüksek köşeleri olan cam kaplar veya kızartılacak parçaya uygun boyutları olan kapları kapaklarıyla kullanın.

Kapların pişirme sonuçları üzerindeki etkisi

Şunları unutmayın:

A Aliminyum ve çanak çömlek cinsi kaplar alt tarafın kızarmasını azaltacaktır ve yiyeceklerin suyunu koruyacaktır. Bu kapları hamur işleri, güveçler ve kızartmalar için öneriyoruz.

B Emaye dökme demir, ısıya dayanıklı porselen kaplar, renkli harici yüzeyleri olan kaplar alt tarafın kızarmasını arttırırlar ve yiyeceklerin daha kuru olmasına neden olurlar. Onları altı ve üstü kızarması gereken tartlar, ve diğer kabuklu yemekler için öneriyoruz.

Gözlenen	Ne yapılacak
Alt çok açık ve	B türü bir kap
pişmemiş veya üst	kullanın veya
çok koyu.	bir alt rafa koyun
Alt çok koyu ve	A tipi kap kullanın
ve fazla pişmiş veya	veya bir üst rafa
üst çok açık.	koyun.

Pratik öneriler

- * Kap ve firin rafi arasına yerleştirilen bir aliminyum yaprağı bir dökülme anında firinin tabanını koruyacaktır. Bu aliminyum yaprak tüm izgara alanını örtmemeli ve aliminyum folyo emayeye zarar verebileceğinde asla tabanla temas içinde yerleştirilmemelidir.
- * Dökülmeyi en aza indirgemek için kızartmalarınızda yeterli en az miktarda yağ kullanın.
- * Etin yumuşak kalması için pişirmenin yarısında çevirin ve yemeğe biraz sıcak su ekleyin, bu güzel bir sos üretecek ve fırınınızın duvarlarına dökülmeyi en aza indirecektir.
- * Et pişirme rehberinde verilen termostat ayarlarını aşmayın.

Enerji tasarrufu için

- * Pişirme tamamlanmadan bir kaç dakika önce fırınınızı kapatma alışkanlığı edinin. Bu süre boyunca kapıyı açmayın ve pişmenin fırında biriken ısı ile gerçekleşmesine izin verin.
- * Fırının ön ısıtılmasında gerekli enerjiden tasarruf etmek için bir çok yemeği arka arkaya pişirn. Mesela mümkünse 2 keki, 3 meyvalı keki veya 2 tartı aynı anda pişirmekten çekinmeyin.

5.3 Izgara ile pişirme

Izgara kullanan her pişirme görevi sizin kontrolünüzü gerektirir.

Izgara konumunda ön ısıtın.

Et parçaları için 5 dakika süre tanıyın.

6. PİŞİRME REHBERİ

6.1 Isı yayan levhalar için pişirme rehberi

Hazırlama	Önerilen ayar
Sıcak tutma, ateşte ağır ağır kaynatma erimiş tereyağı ve çikolata	1-2
Sosiar	3-4
Makarna, pilav ve patates	5-7
Et ve patates kızartma	7-8
Balık kızartma	11-12

6.2 Izgarada pişirme rehberi

Yemek	Seçici	Termostat	pişirme düzeyi	pişirme süresi	aksesuarlar
Dana kaburgası		7-8	3	35-40 dakika	firin rafi + kızartma tavası, pişirirmenin ortasında çevirin.
Soslar	-	7	4	5-10 dakika	firin rafi + kızartma tavası
Balık		6-7	4	Büyüklüğe olarak 10-30 dakika	firin rafi + kızartma tavası
Tavuk parçaları	***	6-7	3	40 dakika	firin rafi + kızartma tavası, pişirirmenin ortasında çevirin.
Güveçler					
Jambon peynirli		7-8	├ -4	5-10 dakika	firin rafi
Güveç makarna		7-8	<u> </u>	5-10 dakika	firin rafi
Sıcak yemekler	-	7-8	<u> </u>	5-10 dakika	firm rafi

Tüm ızgara ile pişirmeler kapı kapalı yapılmalı ve dikkatle gözlenmelidir.

Destek firin rafinin konumu | aşağı dönük yukarı dönük Termostat ayarlarına karşı gelen yaklaşık sıcaklıklar

1	2	3	4	5	6	7	8
80C	105C	130C	160C	180C	205C	230C	250C

6.3 Fırında pişirme rehberi

Fırının ön ısıtılması gerekli olursa aşağıdaki konumları kullanın.	· 🔲	1den 5e kadar olan konumlar için 8 dakika 6dan 8e kadar olan konumlar için 15 dakika
		Et için

Pişirme süreleri yaklaşıktır ve pişirilen maddenin büyüklüğüne ve kişisel pişirme yöntemlerinize bağlı olarak değişebilir.

Yemek	Seçici	Raf konumu	Termostat	Pişirme süresi	Fırın aksesuarları
Giriş Yemekle	ri		<u> </u>		
Puf böreği		2	7	büyüklüğe bağlı olarak 20-35 dakika	tepsi firin rafi üzerinde
•	X	2	6	büyüklüğe bağlı olarak 20-30 dakika	tepsi firin rafi üzerinde
Sufle peynir		2 ~1	6-7	35-45 dakika	firin rafi
Börek		2	5-6	55-65 dakika	kızartma tavasında
Pizza	X	2	6-7 5-6	30-40 dakika 25-35 dakika	tepsi firin rafi üzerinde tepsi firin rafi üzerinde
Balık		2 🖂	4-6	büyüklüğe bağlı olarak 20-40 dakika	firn rafi
-	X	2	4-6	kalınlığa bağlı olarak 20-40 dakika	firm rafi
Etler					
Sığır		2 ~1	7-8	500 gram için 20 dakika	firin rafi
Kuzu bacağı		2	7-8	500 gram için 20 dakika	firin rafi
Dana		2	6	500 gram için 30-40 dakika	firin rafi
Tavuk		2	6-7	500 gram için 30-40 dakika	firin rafi

Sebzeler

Yemek	Seçici	Raf konumu	Termostat	Pişirme süresi	Fırın aksesuarları
Patates güveci		2	6	miktara bağlı 50-70 dakika	firin rafi
	区	2	6	miktara bağlı 50-60 dakika	firin rafi
Hamur ürünleri					
Bisküitler		2	5	30-40 dakika	firm rafi
	X	2	4-5	30-40 dakika	firm rafi
Ay çöreği		2	5-6	30-35 dakika	firm rafi
	X	2	5	25-30 dakika	firin rafi
Meyveli kek		2	7 ortasında 5	50-60 dakika	firin rafi
·	X	2	6 ortasında 5	40-50 dakika	firin rafi
Kremalar		2	1-1 1/2	80-120 dakika firin yarı açık	tepsi firin rafi üzerinde
	X	2	1-1 1/2	60-90 dakika firin yarı açık	tepsi fırın rafı üzerinde

7. TEMIZLEME

7. 1 Seramik ocağın temizlenmesi Düzenli servis

Her kullanımdan sonra ılık su ve deterjan içeren bir süngerle temizleyin. İyice fırçalayın ve kurutun.

Dökülme durumlarında ıslatın ama kazımayın ve cama zarar verebilecek aşındırıcı maddelerden kaçının. Sertleşmiş lekeleri (şeker, yanık yemekler) bir kazıyıcı ile giderin. Çok keskin oldukları ve camı çizebilecekleri için kesici aletler kullanmayın.

Döküntülerin asla pişmelerine izin vermeyin.

Periyodik bakım

Ocak üzerinde dökülen suların bıraktığı izleri sirke ile giderebilirsiniz, ama çevresine dökmeyin: ocağa zarar verebilirsiniz.

7.2 Kontroller ve kapı

Her kullanımdan sonra ılık su ve deterjan içeren bir süngerle temizleyin, deliklere su girmemesine dikkat edin. Fırçalayın ve kurutun.

Dökülme durumlarında ıslatın ama kazımayın ve yüzeyleri çizip onlara zarar verebilecek aşındırıcı maddelerden kaçının.

7.3 Emaye fırının temizlenmesi

İlke

Duvarlar camsı parlak emayedir, dokunabilirsiniz; elle temizleyin.

Düzenli bakım

Her kirli pişirme işleminden sonra süngerle duvarları silmeyi ve yağlı döküntüleri deterjanla temizlemeyi unutmayın; bu şekilde firininiz sonraki pişirme görevleri sırasında daha az duman çıkaracak ve daha uzun süre temiz kalacaktır.

Tabandaki döküntüleri daha kolay çıkarmak için onu çıkartın.

Çok fazla yağlı döküntülere neden olan pişirmelerde (tavuk, ızgara) süre ve sıcaklık her zaman tüm yağı gidermede yeterli değildir. Bu durumlarda pişirmeden sonra seçiciyi konumuna alın ve termostatı en

yüksek sıcaklığı ayarlayıp boş firini, kızartma tavası ve firin rafi olmadan 45 dakika ısıtın; sonra 5 dakika için seçiciyi i konumuna çevirin.

Bu işlemi boş bir fırında gerçekleştirdiğinizde, temizlik için 60 dakika yeterli olacaktır.

Düzenli bakım

Raf temizliğine özel ürünler kullanın.


8. TEKNİK BİLGİLER LEVHASI

Teknik bilgiler levhasındaki bilgiler, bir arıza durumunda servisten parça sipariş etmek istediğinizde gerekli olacaktır.

Teknik bilgiler levhasını görmek için çekmeceyi çıkartın. Bunu şu şekilde gerçekleştirin:

Çekmeceyi mümkün olduğunca dışarı alın

- * Çekmeceyi hafif kaldırıp boşluğu alın
- * Çekmeceyi tümüyle çıkarın



9. SORUN HALİNDE NASIL HAREKET EDİLMELİ?

Servis teknisyenini çağırmadan önce ocağınızda şu kontrolleri yapmanızı öneririz. Sorunu kendi başınıza kolayca çözebilirsiniz.

SORUN	OLASI NEDENLER	NE YAPMALI
Levhalar ve firin çalışmıyor	Elektrik yoktur	Sigortaları ve prizi kontrol edin
	Fırının fişi takılı değildir	Fırının fişini takın
Fırın çalışmıyor	Alarm programlama konumundadır	"Manual" (elle) konumuna alın
Pişirme sonuçları tatmi edici değil	Ön ısıtma yetersiz Termostat düzgün ayarlanmamış Pişirme süresi yanlış	El kitabındaki Pişirme Rehberine danışın
Fırın duman çıkartıyor	Fırın kirli	Pişirmenin sonunda fırını temizleyin.
	Yemek taşıyor	Daha büyük bir kap kullanın
	Et yemeği çok fazla	
	dökülüyor	Pişirme Rehberine başvurun

Bu noktaları kontrol ettikten sonra sorun hala devam ederse servisle temas kurun.

MONTE EDEN KİŞİYE AYRILAN KISIM

1. MONTAJ GÜVENLİK TALİMATLARI

- * Bu ocak X türünde sınıflandırılmıştır, yani ocağın bitişiğindeki dolaplar ocağın kendisinden daha yüksek durmamalıdırlar. Bu düzenleme dolaplar için yeterli koruma sağlayacaktır.
- * Ocağa bitişik duvarlar ısı geçirmez malzemeden olmalı veya bu tür malzeme ile kaplanmalıdır.
- Elektrik bağlantısı
 Ocak yalnız 230 V alternatif akım için tasarlanmıştır.

Sunları kontrol edin:

- şebekenin gücünün yeterli olması
- elektrik kablolarının iyi durumda olması
- telin çapının montaj kurallarıyla uyum içinde olması
- sürekli montajın, en az 3 mm temas açıklığı olan tüm kutuplarda kestirme bir teması olan bir cihaz içermesi.
- * Düşük voltaj elektrik montaj kuralları.
- * Toprak kullanılmayan veya hatalı topraklama kullanılan bağlantılarda meydana gelebilecek kazalar ve olaylarda bir sorumluluğumuz olmaz.


2. OCAĞIN MONTAJI

2.1 Ocağın yerleştirilmesi

Ocak yandaki şekilde görüldüğü gibi yerleştirilmeli ve ocak ve bitişik dolaplar arasındaki izin verilen en az uzaklık için çizimlere uyulmalıdır.

2.1.1 Ayarlanabilir ayağı olmayan ocaklar

Ocak bir dolabın yanına yerleştirilecekse, ocağın köşesini yandaki dolabın karşı yüzeyi ile aynı hizaya getirin.



2.2 Elektrik bağlantısı

- * Ocak 230 voltluk bir alternatif akım kaynağına bağlanmalıdır.
- * Şunları kontrol edin:
 - yeterli montaj güç kaynağı
 - güç kabloları iyi konumda mı
 - tel çapı güncel montaj kurallarıyla uyumlu mu
 - sürekli montajda kullanılan açma kapama ünitesinin kontak açıklığı en az 3 mm olmalıdır.
 - sigortanın değeri: 1 numaralı tabloya bakın

Nasıl hareket etmeli

- * Ocağın arkasındaki koruyucunun vidalarını çıkarın.
- * Elektrik kablosunu, 1 numaralı tabloda verilen bağlantı talimatlarına uygun olarak ocak terminal levhasına bağlayın.
- * Kabloyu sıkıştırın.
- * Terminal levhasına yapılan bağlantının şebeke voltajıyla uyuşmasını kontrol edin (1 numaralı tablonun A kısmına bakın)
- * Ocağınızı bağlamak için, ocağınızın türüne karşı gelen kablo ve bağlantı türünü seçin (1 numaralı tabloya bakın)

Bağlantı türü ne olursa olsun cihaz toprağa bağlanmalıdır.

Tablo No.: 1 BAĞLANTI, KABLO VE SİGORTA DEĞERLERİ

bağlantı türü	tek faz	3 faz	3 faz Y 3 ph+nötr	3 faz V 2 ph+nötr
kablonun terminal levhaya bağlantısı	1 2 3 4 5 =	1 2 3 4 5 =	1 2 3 4 5 Earth	1 2 3 4 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
şebeke voltajı	230 V	230 V	230 V/400 V	230 V/400 V
ısıtıcı eleman voltajı	230 V	230 V	230 V	230 V
Elektrikli ocak	H07 RN-F 3x6 mm2	H07 RN-F 4x4 mm2	H05 RR-F 5x2.5 mm2	H07 RN-F 4x4 mm2
	32 A	25 A	20 A	25 A

3. BAKIM

Güvenlik nedeniyle, ocağı parçalarına ayırmadan önce elektriğini kesin.

Fırın lambasının değiştirilmesi

Önemli: Lamba değiştirilirken güvenlik nedeniyle ocak fişten çekilmiş olmalıdır. Bu e27 vida tabanı olan 40 watlık lamba, yüksek sıcaklıklar için özel, ısıya dayanıklı bir lambadır. Yedek parça bölümünden temin edinilebilir.

Sökmek için:

- * Merceği çıkarmak için kıskaçın kollarını teker teker çözün.
- * Lambayı değiştirin.

Takmak için:

* Küreyi geri koyun, yerinde tutun ve kıskaç kenetlerini teker teker yerleştirin.

